



uArm Swift Pro

开发者手册 V1.0.6

目录

使用须知	2
简介	3
1.链接	3
2.硬件结构	4
3.坐标	5
4.安装	7
5. 按钮与指示灯	9
6.扩展简介	10
规格参数	12
应用程序信息	15
1. 通过 USB 口发送指令	15
2.通过蓝牙发送指令	17
3. 第二 UART	20
4. Arduino	21
5.ROS & Python	24
6.OpenMV 示例	24
7.从错误的代码中恢复	24
通讯协议	25
UARM 社区	35
发布记录	35

使用须知

- 1. 机械臂工作时,请勿将手放在机械臂的连杆之间;
- 2. 请使用官方标配的电源适配器;
- 3. 使用前请确认桌面有足够空间,避免机械臂运行过程中碰到障碍物

简介

开发前建议您阅读以下信息

1.链接

- uArm Swift Pro 固件代码:
 https://github.com/uArm-Developer/SwiftProForArduino
- uArm Swift Pro ROS 代码 <u>https://github.com/uArm-Developer/SwiftproForROS</u>
- Swift Pro Python 库 <u>https://github.com/uArm-Developer/pyuf</u>
- OpenMV 示例 https://github.com/uArm-Developer/OpenMV-Examples
- 即将推出(Arduino, C++, Raspberry Pi)





3.坐标



(右侧图片显示了 uArm 的动态负载) 测试环境: G2202 F1000;红点 是前端工具中心点)



机械臂的坐标原点位于机械臂底座中心,末端执行器的原点因末端执行器不同而不同,不同使用场景下各末端执行器的指令也不同。



各末端执行器工具中心点位置

当前我们有4种模式:

M2400 S0:常规模式(末端执行器:吸盘)

M2400 S1 : 激光雕刻模式 (末端执行器: 激光头)

M2400 S2: 3D 打印模式 (末端执行器: 3D 打印头)

M2400 S3:通用笔夹模式(未端执行器:通用笔夹) 电动夹子由于可以水平旋转所以没有专门设定模式

4.安装



Unit : mm









5. 按钮与指示灯



(离线教学模式) 录制完成后,按下播放录制内容:在离线教学模式 录制动作过程中,按下开启、关闭末端执行器

注意:默认情况下,自定义键用于蓝牙/USB 切换,使用 USB 模式时,请确保自定义键处于弹起状态。



蓝牙



USB

6.扩展简介





30P 底座扩展板



规格参数

uArm Swift Pro 规格参数					
重量			2.2kg		
自由度	4				
精度		0.2mm			
最大载荷			500g		
工作范围		50m	m ~ 320mm		
最大速度		1	00mm/s		
有线连接		Ν	licro USB		
无线连接		-	蓝牙 4.0		
输入电压			DC 12V		
电源适配器	输	入:100~240V 50	0/60Hz; 输出: 12V5	A 60W	
操作温度 & 湿度		0°C-35°C	30%RH-80%RH		
			无凝结		
储存温度 & 湿度		-20°C-60°C	30%RH-80%RH		
	无凝结				
	硬件				
电机型号		定制变证	速箱 + 步进电机		
位置反馈		12	2 bit 编码		
减速器		定	制减速器		
尺寸(L*W*H)		150mm*	140mm*281mm		
主板		Arduin	o MEGA 2560		
机身材质			铝合金		
波特率		11	15200bps		
扩展 I/O 接口	I/(O *27,IIC *1,	5V*1, 12V*1, Step	oper*1	
		软件			
PC		uA	rm Studio		
Арр		u	Arm Play		
开发平台		Python	/Arduino/ROS		
特征			开源		
	电机	し速度 & 扭矩			
	角度	速度	使用寿命	扭矩	
主电机	0°~180°	40°/s	>3000h	12kg cm	
左电机	0° ~ 130°	40°/s	>3000h	12kg cm	
右电机	0° ~ 106°	40°/s	>3000h	12kg cm	
第四轴电机	0° ~ 180°	60°/s	500h	2kg cm	

	配件	
	吸盘尺寸	5mm ~ 10mm
左石	最大压力	33kPa
し 永	最大提升载荷	1000g
	特征	有反馈
	重量	36g
洛田倅本	尺寸(L*W*H)	62mm*25mm*15mm
通用毛大	材质	铝合金
	被夹物体最大直径	14mm
	重量	58g
	尺寸(L*W*H)	92mm*50mm*18mm
	材质	铝合金
由动本子	最大载荷	750~800g
	被夹物体最大直径	40mm
	最大运动速度	20mm/s
	驱动方式	电动
	工作电压/电流	6V/300mA
	焦距	2.8mm
	FOV	115°
OpenMV 相机	光圈	f2.0
	编程方式	Micro Python
	重量	16g
	尺寸(L*W*H)	45mm*36mm*30mm
	频段	100M
	工作频率	2400Mhz – 2483.5MHz
	带宽	2MHz
	发射功率	0dBm
内置蓝牙	工作模式	GFSK
	单工 / 双工	simplex
	占空比	100ms
	访问协议	低功耗蓝牙 4.0
	发射机类型	CLASS 2
	型号	E3D v6
	功耗	35W
20 打印杏州	喷头直径	0.4mm
50 打印岳竹 (Pro 在屋)	最高温度	270 ℃
(「10 マ尚)	打印材料	PLA
	最大打印速度	20mm/s
	文件格式	Gcode

	打印尺寸(L*W*H)	10mm*10mm*10mm
激光雕刻套件 (Pro 专属)	激光功率	500mW
	工作电压/电流	12V/5A
	波长	405nm
	重量	140g
	尺寸(L*W*H)	55mm*33mm*88mm
	可雕刻材料	木头、塑料、皮革、绒毛、纸等

应用程序信息

下面内容将介绍不同平台下 uArm 的工作方式

1. 通过 USB 口发送指令

开启 uArm 电源,启动 A	rduino IDE,按下图所示设置	置参数,	请确保	使用正确的接口
🥺 🥺 sketch_aug28a A	rduino 1.6.12	-		×
File Edit Sketch Too	s Help			
	Auto Format			Ctrl+T
	Archive Sketch			
sketch_aug28a	Fix Encoding & Reload			
<pre>void setup() {</pre>	Serial Monitor			Ctrl+Shift+M
// put your se	Serial Plotter			Ctrl+Shift+L
}	WiFi101 Firmware Updater			
void loop() {	Board: "Arduino/Genuino Mega or	Mega 25	60"	>
// put your ma	Processor: "ATmega2560 (Mega 25	60)"		>
	Port: "COM26 (Arduino/Genuino M	ega or M	lega 2560)	• >
}	Get Board Into			
	Programmer: "Arduino as ISP"			1
	Burn Bootloader			

打开界面右上方串口监视器,点击图标后听到"嘀"的一声表示 uArm 已连接



按下图设置串口参数,如果参数设置正确,界面会出现如下提示

💿 COM26 (Arduino/Genuino Mega or Me	ga 2560)	—		\times
				Send
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):				^
echo: M201 X2000 Y2000 Z2000 E10000				
echo:Accelerations: P=printing, R=retract a	and T=travel			
echo: M204 P25.00 R25.00 T100.00				
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm	n/s), T=Min travel	feedra	ate (mm	/s), B
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X1.00 Z1.00	E5.00			
echo:Home offset (mm)				
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00				
echo:PID settings:				
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00				
echo:Filament settings: Disabled				
echo: M200 D1.75				
echo: M200 D0				
@5 V1				
				~
<				-
Autoscroll	Newline	~	115200	baud \sim

参数设置完成后,可以尝试向 uArm 发送指令,例如发送 "G0 X250 Y0 Z130 F10000"

💿 COM26 (Arduino/Genuino Me	ga or Mega	a 2560)	—		×
GO X250 YO Z130 F10000					Send
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):					^
echo: M201 X2000 Y2000 Z2000 E100	00				
echo:Accelerations: P=printing, R=	retract and	T=travel			
echo: M204 P25.00 R25.00 T100.00					
echo:Advanced variables: S=Min fee	drate (mm/s), T=Min travel	feed	ate (mm	/s), B
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X1.	00 Z1.00 E5	. 00			
echo:Home offset (mm)					
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00					
echo:PID settings:					
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00					
echo:Filament settings: Disabled					
echo: M200 D1.75					
echo: M200 D0					
@5 V1					
					~
<					>
Autoscroll		Newline	\sim	115200	baud \sim

如果机械臂完成动作,将会返回 "ok"



请查看"通讯协议"获取更多测试更多指令.

2.通过蓝牙发送指令

插入蓝牙模块,按下电源键旁边的自定义键





启动 uArm, 搜索蓝牙信号时, 蓝色指示灯蓝灯闪烁。当蓝牙连接后, 蓝牙模块和机械臂上的 指示灯将都将蓝灯常亮。

启动 Arduino IDE,按下图所示设置 COM 口,请确保所选择的接口兼容蓝牙模块。 (蓝牙驱动: <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>)

💿 sketch_aug28a	Arduino 1.6.12	-		\times	
File Edit Sketch To	ols Help				
sketch aug28a	Auto Format Archive Sketch		Ctr	rl+T	
<pre>void setup() { // put your se</pre>	Serial Monitor Serial Plotter		Ctr Ctr	rl+Shift rl+Shift	+M +L
}	WiFi101 Firmware Updater				
<pre>void loop() { // put your ma </pre>	Board: "Arduino/Genuino Mega o Processor: "ATmega2560 (Mega 2	or Mega 25 2560)"	560"		> >
	Port: "COM28"				3
}	Get Board Into				
	Programmer: "Arduino as ISP" Burn Bootloader				χ

Arduino IDE 中打开串口监视器,如果听到"滴"的一声表示 uArm 已连接



按下图所示,在右下角设置串口监视器参数

💿 COM28		_		×
				Send
☑ Autoscroll	Newline	~	115200	baud 🗸

参数配置完成后,可以尝试向机械臂发送指令,例如发送"G0 X250 Y0 Z130 F10000".

💿 COM28		—		\times
GO X250 YO Z130 F10000				Send
Autoscroll	Newline	\sim	115200	baud \sim

如果机械臂完成动作,将会返回 "ok"

💿 COM28		_		×
				Send
ok				
Autoscroll	Newline	\sim	115200	baud \sim

请查看"通讯协议"获取更多测试指令

3. 第二 UART

某些时候第二 UART 非常重要, 比如当你想用另一个 Arduino 板来和 uArm 通信的时候。出于这个考虑,我们在 30P 底座扩展口中预留了第二 UART

底座扩展口的所有针都和 Arduino MEGA 2560 直接相连,是 TTL 级别。注意:5V 以上的电压可能会造成 IO 损坏.



用导线连接 UART 和 GND,完成硬件配置。由于代码只支持单口通信,所以主通讯口将由 USB 转移到第二 UART 口。

将 USB 通讯切换为第二 UART 通信

将 uArm Swift Pro 连接到电脑。打开 XLoader (xloader.russemotto.com/),加载 uArmSwiftPro_2ndUART.hex (下载连接: https://github.com/TonyLeheng/Vision-Pickand-Place)点击"上传"按钮将代码上传至 uArm Swift Pro。

🗙 Xloa	—		×
Hex file			
C:\Users\T	'ony\De	sktop∖Ma	
Device			
Mega(ATMEG	A2560)		~
COM port	В	aud rate	•
COM14	\sim	115200	
Upload		Abo	ut
			.::

由第二 UART 通讯切回 USB 通信

将 uArm Swift Pro 连接到电脑。打开 XLoader (xloader.russemotto.com/),加载 uArmSwiftPro_Standard.hex (下载连接: https://github.com/TonyLeheng/Vision-Pick-and-Place)

点击"上传"按钮将代码上传至 uArm Swift Pro.

4. Arduino

主要代码通过 Arduino IDE 编写,请参考以下链接: https://github.com/uArm-Developer/SwiftProForArduino

如何执行和上传文件

1. 下载代码后解压到 Arduino library 文件夹(默认情况下文件地址为 C:/Users/ufactory/documents/Arduino/libraries/)

C:\Us	ers\ufactory\Documents\Arduino\lib	oraries\SwiftProForArduino-ma	ster 〜 ひ	搜索"SwiftProForArduino-m 🔎
^		修改日期	类型	大小
	buildroot	2017/6/28 20:07	文件夹	
	Marlin	2017/6/28 20:07	文件夹	
×	📄 .gitattributes	2017/6/28 20:07	文本文档	1 KB
*	.gitignore	2017/6/28 20:07	文本文档	2 KB
*	LICENSE	2017/6/28 20:07	文件	35 KB
-pul 🖈 👘	README.md	2017/6/28 20:07	MD 文件	1 KB
31.1*	update.log	2017/6/28 20:07	文本文档	1 KB
04700				

2. Marlin 文件夹中找到名为 Marlin.ino 的文件并打开

« Arduino » libraries » SwiftProForArduino-master » Marlin » 🛛 🗸 捜索"Marlin"					
^	名称	修改日期	~ 类型	大小	
	── ■ uArmLed.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
	📓 uArmParams.h	2017/6/28 20:07	H 文件	3 KB	
*	📓 uArmPump.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
*	📓 uArmRecorder.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
*	📓 uArmReportService.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
Ъŧ	📓 uArmSerial.h	2017/6/28 20:07	H 文件	2 KB	
1.1	📓 uArmService.h	2017/6/28 20:07	H 文件	2 KB	
'09	📓 uArmServo.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
ast	📓 uArmSwift.h	2017/6/28 20:07	H 文件	3 KB	
ID1	📓 uArmUtils.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
211	📓 ultralcd.h	2017/6/28 20:07	H 文件	8 KB	
	ultralcd_impl_DOGM.h	2017/6/28 20:07	H 文件	23 KB	
	📓 ultralcd_impl_HD44780.h	2017/6/28 20:07	H 文件	30 KB	
	📓 ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h	2017/6/28 20:07	H 文件	7 KB	
	📓 Ultrasonic.h	2017/6/28 20:07	H 文件	2 KB	
50	📓 utf_mapper.h	2017/6/28 20:07	H 文件	15 KB	
	🔟 utility.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
	📓 vector_3.h	2017/6/28 20:07	H 文件	3 KB	
	Version.h	2017/6/28 20:07	H 文件	3 KB	
	📓 watchdog.h	2017/6/28 20:07	H 文件	2 KB	
	IIC.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
	Y_IIC.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
	Z_IIC.h	2017/6/28 20:07	H 文件	1 KB	
)	💿 Marlin.ino	2017/6/28 20:07	INO 文件	3 KB	
) ~	Makefile	2017/6/28 20:07	文件	16 KB	

3. 插入 USB 线和电源线, 打开电源开关



打开电源开关

4. 按下图所示选择正确的接口和 Arduino 板型号

	i			
💿 sketch_aug28a /	Arduino 1.6.12 -	-		×
File Edit Sketch Too	bls Help			
	Auto Format			Ctrl+T
	Archive Sketch			
sketch_aug28a	Fix Encoding & Reload			
<pre>void setup() {</pre>	Serial Monitor			Ctrl+Shift+M
// put your se	Serial Plotter			Ctrl+Shift+L
}	WiFi101 Firmware Updater			
void loop() {	Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega	a 256	0"	>
// put your ma	Processor: "ATmega2560 (Mega 2560)"			>
	Port: "COM26 (Arduino/Genuino Mega o	or Me	ga 256	50)" >
}	Get Board Into			
	Programmer: "Arduino as ISP"			2
	Burn Bootloader			

5. 点击"上传"按钮,完成上传



5.ROS & Python

目前推出了 Python 和 ROS 库,详情请访问 Swift Pro ROS 代码: <u>https://github.com/uArm-Developer/SwiftproForROS</u>

Swift Pro Python 库:

https://github.com/uArm-Developer/pyuf

6.OpenMV 示例

OpenMV:

https://github.com/uArm-Developer/OpenMV-Examples 您可以在《用户手册》里查看更多的操作细节。

7.从错误的代码中恢复

当下载 Arduino 源代码过于复杂或者你写入了错误的代码导致 uArm 无法运行时,请使用官方 flash 工具恢复官方固件:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-L-tCvknXU9dDhfSGJwT1JDY1U

通讯协议

1) 简介:

uArm GCode 是 uArm 软件的重要组成部分,我们基于标准 GCode 协议,在 GCode 开头增加了新的协议头,使其更加易用,更容易 debug。此外,uArm GCode 还与标准 GCode 兼容(我们提供可解码标准 GCode 的代码)

2) 示例:

• PC 发送指令 "<u>#25</u> G0 X180 Y0 Z150 F5000" //速度 5000mm/min 移动到 [180,0,150]

• uArm 返回 "<u>\$25</u> ok"

3) 指令集(TBD).

指令可以分为两部分:

带下划线的指令:新增的协议头

- PC 发出的指令以 '#'开头, uArm 发出的指令以'\$'开头。
- 符号后面的数字由 PC 决定, uArm 发回的指令, 必须和表示动作完成的指令有相同的数字。(如上述例子中, PC 发送指令 '#25 ', uArm 返回指令' \$25')

不带下划线的指令:标准的 GCode.

注意:

1.每个参数之间需要有空格;

2.指令符号必须大写

	GCode 指令 (v1.2)	描述	反馈			
1.	. # <u>n</u> 用于 debug, 如果不需要使用可以直接删掉。					
	(例如: G2202 N <u><i>0</i></u> V <u><i>90</i></u> \r	1)				

2. '\n'换行符.

	运动指令 (参数带下划线)					
# <u>n</u> G0 X <u>100</u> Y <u>100</u> Z <u>100</u> F <u>1000</u> \n	移动到 XYZ(mm), F 是速度 (mm/min)	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)				
# <u>n</u> G1 X <u>100</u> Y <u>100</u> Z <u>100</u> F <u>1000</u> \n	进入激光模式后,(M2400 S1), 指令 G1 开启激光, 指令 G0 关 闭激光	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u><i>x</i> \n (参考报错 表)</u>				
# <u>n</u> G2004 P <u>1000</u> ∖n	微秒延时	\$ <u>n</u> ok \n				
# <u>n</u> G2201 S <u>100</u> R <u>90</u> H <u>80</u> F <u>1000</u> \n	极坐标系, S 是长度(mm), R 是 旋转角度(°),H 是高度(mm), F 是速度(mm/min)	\$ <u>n</u> ok \n or \$ <u>n</u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)				
# <u>n</u> G2202 N <u>0</u> V <u>90</u> ∖n	移动电机到此位置 ,N 是电机 ID (0~3),V 是角度(0~180)	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u><i>x</i> \n (参考报错 表)</u>				
# <u>n</u> G2204 X <u>10</u> Y <u>10</u> Z <u>10</u> F <u>1000</u> \n	相对位移	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)				
# <u>n</u> G2205 S <u>10</u> R <u>10</u> H <u>10</u> F <u>1000</u> \n	极坐标相对位移	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)				
	设置指令 (参数带下划线)					
# <u>n</u> M17∖n	锁住所有电机	\$ <u><i>n</i></u> ok \n				
#n M204 P200 T200 R200∖n	设置加速度并保存 P = 打印运动 R =仅出料 (没有 X, Y, Z 移动) T =仅运动 (不出料)	\$ <u>n</u> ok \n				
# <u>n</u> M2019\n	解锁所有电机	\$ <u>n</u> ok \n				
# <u>n</u> M2120 V <u><i>0.2</i>\n</u>	设置反馈周期,返回笛卡尔坐标, V时间(秒)	@3 X <u>154.71</u> Y <u>194.91Z10.21\n</u>				

# <u>n</u> M2122 V <u>1</u> ∖n	停止时报告(@9 V0) V1: 开启 V0: 关闭	\$ <u>n</u> ok \n
# <u>n</u> M2201 N <u>Ø</u> ∖n	锁住电机, N 是电机 ID(0~3)	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u><i>x</i> \n (参考报错 表)</u>
# <u>n</u> M2202 N <u>Ø</u> ∖n	解锁电机, N 是电机 ID (0~3)	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u><i>x</i> \n (参考报错 表)</u>
# <u>n</u> M2203 N <u>Ø</u> ∖n	检查电机是否解锁, N 是电机 ID(0~3)	\$ <u><i>n</i></u> ok V <u>1</u> \n (1 锁住,0 解锁)
# <u>n</u> M2210 F <u>1000</u> T <u>200</u> ∖n	蜂鸣器,F 是频率, T 是时间(ms)	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u><i>x</i> \n (参考报错 表)</u>
# <u>n</u> M2211 N <u>0</u> A <u>200</u> T <u>1</u> ∖n	读取 EEPROM N(0~2,0 是内部 EEPROM,1 是 USR_E2PROM, 2 是 SYS_E2PROM), A 是地址, T 是类(1 char,2 int,4 float)	\$ <u>n</u> ok V <u>10</u> \n
# <u>n</u> M2212 N <u>0</u> A <u>200</u> T <u>1</u> V <u>10</u> \n	写入 EEPROM N(0~2,0 是内部 EEPROM,1 是 USR_E2PROM, 2 是 SYS_E2PROM), A 是地址, T 是类 (1 char,2 int,4 float) V 是输入数据	\$ <u>n</u> ok∖n
# <u>n</u> M2213 V <u>Ø</u> ∖n	底座功能按键默认值(0 false, 1 true)	\$ <u><i>n</i></u> ok∖n
# <u>n</u> M2220 X <u>100</u> Y <u>100</u> Z <u>100</u> \n	将坐标转换为电机角度	\$ <u><i>n</i></u> ok B <u><i>50</i> L<i><u>50</u> R<u><i>50</i></u>\n (B 0 号 电机,L 1 号电机,R 2 号电机, 0~180)</i></u>
# <u>n</u> M2221 B <u>0</u> L <u>50</u> R <u>50</u> \n # <u>n</u> M2222 X <u>100</u> Y <u>100</u> Z <u>100</u> P <u>0</u> \n	将电机角度转换为坐标 确认是否可到达,P1 极坐标 , P0 笛卡尔坐标	\$ <u>n</u> ok X <u>100</u> Y <u>100</u> Z <u>100</u> \n \$ <u>n</u> ok V <u>1</u> \n (1 可到达, 0 不可到 达)

# <u>n</u> M2231 V <u>1</u> ∖n	气泵,V1 工作, V0 停止工作	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)
# <u>n</u> M2232 V <u>1</u> \n	电动夹子, V1 合上, V0 打开	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)
# <u>n</u> M2234 V <u>1</u> ∖n	开启/关闭蓝牙(1:开启, 0:关闭)	\$ <u><i>n</i></u> ok∖n
# <u>n</u> M2240 N <u>1</u> V <u>1</u> ∖n	设置数字 IO 输出	\$ <u><i>n</i></u> ok \n or \$ <u><i>n</i></u> E <u>x</u> \n (参考报错 表)
# <u>n</u> M2241 N <u>1</u> V <u>1</u> ∖n	设置数字 IO 方向(V1 输出; V0 输入;)	\$n ok ∖n
# <u>n</u> M2245 V <u><i>btname</i>∖n</u>	设置蓝牙名称, 限制最长 11 个 字母	\$n ok \n
# <u>n</u> M2304 P <u>0∖n</u>	请检查 Grove 模块	
# <u><i>n</i></u> M2305 P <u><i>0</i> N<u></u>1∖n</u>	请检查 Grove 模块	
# <u><i>n</i></u> M2306 P <u><i>0</i> V<u>1000</u>∖n</u>	请检查 Grove 模块	
# <u><i>n</i></u> M2307 P <u><i>0</i> V<u>1</u>∖n</u>	请检查 Grove 模块	
# <u>n</u> M2400 S <u>Ø</u> ∖n	设置机机械臂工作模式 (0:常规 1:激光 2:3D 打印 3:通用笔夹)	\$ <u>n</u> ok \n
# <u>n</u> M2401\n	设置以当前位置作为参照点	\$ <u></u> <i>n</i> ok \n
# <u>n</u> M2410\n	设置高度0点	\$ <u></u> <i>n</i> ok \n
# <u>n</u> M2411 S <u>100</u> ∖n	设置末端执行器偏移 (mm)	\$ <u>n</u> ok \n
# <u>n</u> M2500\n	将 uart 0 切换到 uart 2 做外部 TTL uart 通信(例如 OpenMV)	\$ <u>n</u> ok \n
	查询指令 (参数带下划线)	

		-
# <u><i>n</i></u> P2200\n	获取当前电机角度	\$ <u>n</u> ok B <u><i>50</i> L<i><u>50</u></i> R<u><i>50</i></u>\n</u>
# <u>n</u> P2201\n	获取设备名称	\$ <u>n</u> ok V <u>3.2</u> \n
# <u>n</u> P2202\n	获取硬件版本信息	\$ <u>n</u> ok V <u>1.2</u> \n
# <u>n</u> P2203\n	获取软件产品信息	\$ <u>n</u> ok V <u>3.2</u> \n
# <u>n</u> P2204\n	获取 API 版本	\$ <u>n</u> ok V <u>3.2</u> \n
# <u>n</u> P2205\n	获取 UID	\$ <u>n</u> ok V <i>0123456789AB</i> \n
# <u>n</u> P2206 N <u>0</u> ∖n	获取 0 号电机角度 (0~2)	\$n ok V 80 \n
# <u>n</u> P2220\n	获取当前坐标	\$ <u>n</u> ok X <u>100</u> Y <u>100</u> Z <u>100</u> \n
# <u>n</u> P2221\n	获取当前极坐标	\$ <u><i>n</i></u> ok S <u>100</u> R <u>90</u> H <u>80</u> \n
# <u>n</u> P2231\n	获取气泵状态	\$ <u>n</u> ok V <u>1</u> \n (0 停止, 1 工作, 2 抓 取物体)
# <u>n</u> P2232\n	获取电动夹子状态	\$ <u>n</u> ok V <u>1</u> \n (0 停止, 1 工作, 2 抓 取物体)
# <u>n</u> P2233\n	获取限位开关状态	\$ <u><i>n</i></u> ok V <u>1</u> (1 触发, 0 未触发)
# <u>n</u> P2234\n	获取电源连接状态	\$ <u><i>n</i></u> ok V <u>1</u> (1 链接, 0 未连接)
# <u>n</u> P2240 N <u>1</u> ∖n	获取数字 IO 状态	\$ <u>n</u> ok V <u>1</u> \n (1 高, 0 低)
# <u>n</u> P2241 N <u>1</u> ∖n	获取模拟 IO 状态	\$ <u><i>n</i></u> ok V <u>295</u> \n (返回 ADC 数据)
# <u>n</u> P2242\n	获取每个电机的 AS5600 默认 值	\$ <u>n</u> ok B <u>2401</u> L <u>344</u> R <u>1048</u> \n
# <u>n</u> P2400\n	检查当前状态	\$ <u>n</u> ok V <u>1</u> \n (0: 常规; 1:激光; 2: 3D 打印; 3: 通用笔夹;)
	Ticking feedback	-
@1	准备就绪	
@3	定时反馈 , " M2120"	

@4 N <u><i>0</i> V<i>1</i>\n</u>	报告按键事件 N: 0 = 菜单键, 1 = 播放键 V: 1 =短按, 2 = 长按	
@5 V <u>1</u> \n	报告电源连接事件	
@6 N <u><i>0</i></u> V <u>1</u> \n	报告末端执行器限位开关事件	
@7 temp error	打印温度错误	
@9 V0\n	停止运动	
	报错表	
E20	指令不存在	
E21	参数错误	
E22	地址超出范围	
E23	指令缓存已满	
E24	电源未连接	

Grove 模块						
Grove No.	Module	指令	说明	支持 Ports	Return	
可连接 RGB 1 LED	# <u>n</u> M2304 P <u>3</u> ∖n	反初始化	3, 4, 5	\$ <u></u> nok∖n		
	可连接 RGB LED	# <u><i>n</i></u> M2305 P <u><i>3</i> N1 V<u>2</u>∖n</u>	在 Port <u>3.</u> 初始化模块 1 V 是 LEDs 序号	3, 4, 5	\$ <u>n</u> ok\n or E25 初 始化失败	
		# <u>n</u> M2307 P <u>3</u> V <u>0</u> R228 G128 B100∖n	设置	3, 4, 5	\$ <u><i>n</i></u> ok\n	
		# <u>n</u> M2304 P3∖n	反初始化	3, 4, 5		
2	按钮	# <u><i>n</i></u> M2305 P3 N2∖n	在 Port <u>3</u> 初始化模 2	3, 4, 5		
		Press down			@11 P <u><i>3</i></u> N2 V0∖n	

		Click			@11 P <u><i>3</i></u> N2 V1\n
		Long pressed			@11 P <u><i>3</i></u> N2 V2\n
		# <u>n</u> M2304 P <u>1</u> ∖n	反初始化	1, 2	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
3	滑动电位计	# <u>n</u> M2305 P <u>1</u> N3∖n	在 Port1 初始化模块 3	1, 2	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
		# <u>n</u> M2306 P <u>1</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	1, 2	@11 P <u>1</u> N3 V583\n
		# <u>n</u> M2304 P <u>3</u> ∖n	反初始化	3, 4, 5, 8,9	\$ <u>n</u> ok \n
4	振动电机	# <u>n</u> M2305 P <u>3</u> N4∖n	在 Port <u>3</u> 初始化模块 4	3, 4, 5, 8,9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2307 P <u>3</u> V1∖n	V1: 启动; V0: 关闭	3, 4, 5, 8,9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2304 P <u>1</u> ∖n	反初始化	1, 2, 13	\$ <u>n</u> ok \n
5	光线传感器	# <u>n</u> M2305 P <u>1</u> N5∖n	在 Port <u>1</u> 初始化模块 5	1, 2, 13	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2306 P <u>1</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	1, 2, 13	@11 P <u>1</u> N5 V583\n
		# <u>n</u> M2304 P <u>1</u> ∖n	反初始化	1, 2, 13	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
6	角度传感器	# <u>n</u> M2305 P <u>1</u> N6∖n	在 Port <u>1</u> 初始化模块 6	1, 2, 13	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
		# <u>n</u> M2306 P <u>1</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	1, 2, 13	@11 P <u>1</u> N6 V583\n
		# <u>n</u> M2304 P <u>1</u> ∖n	反初始化	1, 2, 13	\$ <u><i>n</i></u> ok ∖n
7	空气质量传感	# <u><i>n</i></u> M2305 P <u>1</u> N7∖n	在 Port <u>1</u> 初始化模块 7	1, 2, 13	\$ <u><i>n</i></u> ok \n
	器	# <u>n</u> M2306 P <u>1</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	1, 2, 13	@11 P <u>1</u> N7 V583\n
		# <u><i>n</i></u> M2304 P <u><i>1</i>∖</u> n	反初始化	1, 2, 13	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
8	声音传感器	# <u><i>n</i></u> M2305 P <u>1</u> N8∖n	在 Port <u>1</u> 初始化模块 8	1, 2, 13	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
0		# <u>n</u> M2306 P <u>1</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	1, 2, 13	@11 P <u>1</u> N8 V583\n

		# <u>n</u> M2304 P <u>0</u> ∖n	反初始化	0	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
		# <u>n</u> M2305 P <u>0</u> N9∖n	在 Port <u>0</u> 初始化模块 9	0	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
9	6-轴加速度计 & 指南针	# <u>n</u> M2306 P <u>0</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms) XYZ 是每个轴的旋转角度。 H 是地磁北极与 x-轴顺时针 夹角。 T 是地磁北极与正 x-轴在水 平面的投影的顺时针夹角	0	@11 P <u>0</u> N9 X2.0 Y2.0 Z2.0 H2.0 T2.0\n
		# <u>n</u> M2304 P <u>0</u> ∖n	反初始化	0	\$ <u><i>n</i></u> ok ∖n
10	立在生成四	# <u><i>n</i></u> M2305 P <u><i>0</i> N10∖n</u>	在 Port <u>0</u> 初始化模块 10	0	\$ <u><i>n</i></u> ok ∖n
10	颜色传感器	# <u>n</u> M2306 P <u>0</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	0	@11 P <u>0</u> N10 R218 G31 B128\n
		# <u><i>n</i></u> M2304 P <u><i>0</i>∖n</u>	反初始化	0	\$ <u><i>n</i></u> ok ∖n
		# <u>n</u> M2305 P <u>0</u> N11\n	在 Port <u>0</u> 初始化模块 11	0	\$ <u>n</u> ok \n
11	手势传感器	# <u>n</u> M2306 P <u>Ø</u> V <u>1000</u> ∖n	设置报告时间间隔 (ms)	0	 @11 P<u>0</u> N11 V1\n 1: 右 2: 左 4: 上 8: 下 16: 前进 32: 后退 64: 顺时针 128:逆时针
		# <u><i>n</i></u> M2304 P <u><i>3</i>∖n</u>	反初始化	4, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2305 P <u>3</u> N12∖n	在 Port <u>3</u> 初始化模块 12	4, 8, 9	\$ <u>n</u> ok ∖n
12	超声波传感器	# <u>n</u> M2306 P <u>3</u> V1000\n	设置报告时间间隔 (ms)	4, 8, 9	@11 P <u><i>3</i></u> N12 V4\n Value in cm

13	风扇	# <u>n</u> M2304 P <u>4</u> ∖n	反初始化	4, 8, 9	\$ <u></u> <i>n</i> ok ∖n
		# <u>n</u> M2305 P <u>4</u> N13\n	在 Port <u>4</u> 初始化模块 13	4, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2307 P <u>4</u> V120∖n	设置风扇速度(0~255)	4, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
14	电磁开关	# <u>n</u> M2304 P <u>3</u> \n	反初始化	3, 4, 5, 8,9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2305 P <u>3</u> N14∖n	在 Port <u>3</u> 初始化模块 14	3, 4, 5, 8,9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2307 P <u>3</u> V1∖n	1:开启 0: 关闭	3, 4, 5, 8,9	\$ <u>n</u> ok \n
15	温度 & 湿度 传感器	# <u>n</u> M2304 P <u>0</u> ∖n	反初始化	0	\$ <u><i>n</i></u> ok ∖n
		# <u>n</u> M2305 P <u>0</u> N15\n	在 Port <u>0</u> 初始化模块 15	0	\$ <u><i>n</i></u> ok ∖n
		# <u>n</u> M2306 P <u>0</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	0	@11 P <u>0</u> N15 T23.3 H82.2\n
16	红外传感器	# <u>n</u> M2304 P <u>3</u> \n	反初始化	3, 4, 5, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2305 P <u>3</u> N16\n	在 Port <u>3</u> 初始化模块 16	3, 4, 5, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2306 P <u>3</u> V1000\n	设置报告时间间隔 (ms)	3, 4, 5, 8, 9	@11 P <u><i>3</i></u> N16 V1\n 1: 检测到运动 0: 未检测到运动
	1602 LCD	# <u>n</u> M2304 P <u>0</u> ∖n	反初始化	0	\$ <u>n</u> ok \n
17		# <u>n</u> M2305 P <u>0</u> N17∖n	在 Port <u>0</u> 初始化模块 17	0	\$ <u>n</u> ok ∖n
		# <u><i>n</i></u> M2307 P <u><i>0</i></u> R128 G120 B10∖n	设置背光颜色	0	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2307 P <u>0 T<u>0</u>\n</u>	0: 关掉屏幕 1: 开启屏幕 2: 清除	0	\$ <u>n</u> ok \n

		# <u>n</u> M2307 P <u>0</u> V <u>0</u> S <u><i>Test</i>\n</u>	V(0~1):行选择 S: 显示字符串	0	\$ <u>n</u> ok \n
18	行定位计	# <u><i>n</i></u> M2304 P <u><i>3</i>∖n</u>	反初始化	3, 4, 5, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2305 P <u>3</u> N18\n	在 Port <u>3</u> 初始化模块 18	3, 4, 5, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2306 P <u>3</u> V1000\n	设置报告时间间隔 (ms)	3, 4, 5, 8, 9	@11 P <u>3</u> N18 V1\n 0: 检测到物体 1: 未检测到物体
19	反射式红外传 感器	# <u><i>n</i></u> M2304 P <u><i>3</i>∖n</u>	反初始化	3, 4, 5, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2305 P <u>3</u> N19\n	在 Port <u>3</u> 初始化模块 19	3, 4, 5, 8, 9	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2306 P <u></u> 3 V1000∖n	设置报告时间间隔 (ms)	3, 4, 5, 8, 9	@11 P <u>3</u> N19 V1\n 1: 检测到物体 0:未检测到物体
20	EMG 探测器	# <u><i>n</i></u> M2304 P <u><i>1</i>∖n</u>	反初始化	1, 2, 13	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u><i>n</i></u> M2305 P <u>1</u> N20∖n	在 Port <u>1</u> 初始化模块 20	1, 2, 13	\$ <u>n</u> ok \n
		# <u>n</u> M2306 P <u>1</u> V <u>1000</u> \n	设置报告时间间隔 (ms)	1, 2, 13	@11 P <u>1</u> N20 V583\n

uArm Swift Pro 的各种模式:

M2400 S0:常规模式(末端执行器:吸盘)

- M2400 S1: 激光雕刻模式 (末端执行器: 激光头)
- M2400 S2: 3D 打印模式 (末端执行器: 3D 打印头)

M2400 S3:通用笔夹模式 (末端执行器:通用笔夹)

电动夹子由于可以水平旋转所以没有专门设定模式

uArm 社区

UFACTORY 官方论坛

<u>uArm Facebook</u> <u>uArm 技术支持</u>

<u>产品视频</u>



UF

微信公众号

发布记录

版本	更新	
1.0.0	发布文档	Tony
1.0.1	发布工作范围	Tony
1.0.2	增加各个部分的安装尺寸,增加 Arduino 上载的详细步骤。	Tony
1.0.3	增加左右电机跟机械臂上下臂的关联	Tony
1.0.4	改变了若干 Gcode 指令	David
1.0.5	修正若干 Gcode 指令	Daniel
1.0.6	变更了切换第二 UART 的内容	Daniel
	增加了 uArm Swift Pro V1.1 底座的尺寸图	